

Gorgisport®



FREDDIE MAX

VOLEJBALOVÝ TRÉNINKOVÝ STROJ

NÁVOD K POUŽITÍ





POZOR

Před prvním použitím pečlivě prostudujte tento návod!
Obsluhovat stroj smí pouze osoby starší 18 let.

- » Nepřekračujte maximální povolené zatížení plošiny 120 kg!
- » Obsluhovat stroj smí pouze osoby poučené dle instrukcí tohoto návodu.
- » Při pobytu na plošině stroje se nikdy nenaklánějte přes zábradlí plošiny.
- » Dosahovaná maximální rychlost letu míče je až 140 km/h, proto nikdy nemiřte na osoby v blízkosti stroje, hrozí nebezpečí úrazu vystřeleným míčem.
- » V dodaném stavu je střílející hlava¹ oddělena od konstrukce s teleskopickým⁶ výsuvným systémem, a proto pokud dojde k uvolnění rychloupínače⁴ bez přidržení, může se výsuvná část prudce vysunout vzhůru.
- » Nikdy nepovolujte rychloupínač⁴, pokud na čepu teleskopu³ není nasazená střílející hlava¹.
- » Během manipulace se střílející hlavou¹ se nenaklánějte nad její horní část.
- » Stroj nesmí obsluhovat osoby s dlouhými rozpuštěnými vlasy, hrozí nebezpečí namotání vlasů na rotující válec¹.
- » Stroj je určen pro používání v suchém prostředí.

- » **Je zakázáno, jakkoliv zasahovat do elektrické instalace stroje. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.**
- » **Je zakázáno rozebírat teleskopickou tyč⁶. Obsahuje silně stlačenou pružinu, která při neodborné manipulaci může způsobit úraz.**
- » **Je zakázáno sahat rukou či jakýmkoliv jiným nástrojem mezi rotující válec¹ za chodu.**



Stroj je určen k použití s napájením z elektrické sítě 230V / 50Hz.

Nikdy nepřipojujte k jinému napájecímu napětí.



Prohlédněte si postup instalace na videu pomocí naskenování QR kódu nebo přechodu na následující odkaz:

<https://www.youtube.com/watch?v=ai9dVQFdUo4>

Stroj je dodáván ve smontovaném stavu, vyjma střílejší hlavy¹.

1. Stroj vybalte z transportní fólie a pečlivě odstraňte její zbytky.
2. Střílejší hlava¹ se namontuje na čep teleskopu³ a připojí se kabelem k vládacímu panelu⁵ digitálního řízení.
3. Přídavný koš na míče⁸ namontujte pomocí suchých zipů na nerezový držák.
4. Držák zasuněte do horních otvorů konstrukce.

Stroj je tímto připraven k použití.



Freddie

- » Se strojem zajed'te na požadované místo a zabrzděte zadní kolečka⁹.
- » Před uvedením do chodu nastavte požadovanou výšku hlavy stroje¹.
- » Toto provedete uvolněním rychloupínače⁴ na teleskopické tyči⁶, přičemž je bezpodmínečně nutné přidržet výsuvnou část rukou.

» Pozor, pokud dojde k uvolnění rychloupínače⁴ bez přidržení, může se výsuvná část teleskopu⁶ prudce vysunout vzhůru.

» Proto se nikdy během manipulace s výsuvným teleskopem⁶ a střílejší hlavou¹ nenaklánějte nad její horní část!

» Po uvolnění rychloupínače⁴ rukou vysuňte hlavu stroje¹ do požadované výšky a rychloupínač⁴ znovu utáhněte.

» Volbu směru letu míče provádíme natočením hlavy stroje¹ pouze uchopením za madlo umístěné na hlavě stroje.

» Nikdy k otáčení nepoužívejte jiné části konstrukce!

» Tuhost otáčení lze upravit povolením či utážením čepového šroubu³ na vrcholu teleskopické tyče⁶.

» Úhel (náměr) letové dráhy provedte otáčením ovládacího kolečka².

Po nastavení požadované výšky zapněte hlavní vypínač na čelní straně stroje. »»

» Rozsvítí se digitální ovládací panel⁵ a začnou se pomalu otáčet rotující válce¹:

- Je přednastavena minimální rychlost a nulová rotace.
- Rozsah nastavení rychlosti je od 30 do 140.
- Rozsah nastavení rotace je 0 až 50.
- Nastavení se provádí tlačítky po stranách displeje.
- Tlačítka horní ovládají rychlost, dolní rotaci míče.
- Tlačítka jsou umístěna vedle řádků displeje **SPEED** a **SPIN**.
 - Vlevo se hodnoty snižují (na displeji svítí -).
 - Vpravo se hodnoty zvyšují (na displeji svítí +).
- Spodní tlačítka umožňují uložení až pěti přednastavených hodnot.
 - Uložení jakékoliv nastavené hodnoty do paměti provedeme stiskem tlačítka zvolené paměti na dobu delší než 3 sekundy.
 - Poté se na displeji objeví zpráva **MEMORY SET**.
 - Pro vyvolání uložených hodnot stiskneme tlačítko vybrané paměti jen krátce. Dojde k nastavení stroje dle uložených hodnot.
 - Na displeji se zobrazí zpráva **MEMORY RECALL**.



» Po ukončení tréninkové činnosti nenechávejte stroj zapnutý.

Pro dosažení maximální přesnosti dráhy letu míče používejte míče nahuštěné na stejnou hodnotu.

Pro správný chod stroje je zásadní čistota gumového povrchu rotujících válců.

V případě znečištění omyjte gumových povrch hadříkem navlhčeným v lihu nebo technickém benzínu (**tuto činnost provádějte při vypnutém stroji**).

Nenechávejte stroj uskladněn na přímém slunci, neboť UV záření degraduje gumový povrch válců.

Doporučujeme nejméně jedenkrát ročně namazat olejem závit šroubu pro naklápění hlavy.

Na výrobek poskytuje prodávající kupujícímu záruku v délce trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím.

Záruka se poskytuje za podmínek, které stanoví prodávající.

Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) může kupující uplatnit u rodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen, nebo u autorizovaného servisního střediska.

Kupující je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději ovšem do konce záruční doby.



KONTAKT

Gorgisport

Ing. Jiří Tomášek



Tymákovská 242, Plzeň
Česká republika



(+420) 602 268 348



gorgi@gorgi.cz

